

Inklusive:
Including:

Blenden-Set für Taster:
Lens-Set for button:

2x weiss / white
1x blau / blue
1x gelb / yellow
1x grün / green
1x rot / red




Schrauben:
Screw:


6x 3x10
1x 2,5x10

	Produktversion Productversion	Verbindungskabel inklusive Connection cable included	Türanschlag Door hinge	S1	S2	S3	S4
MGB-A-COVER-R-P3-121737	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	X	R	NOT-HALT Taster mit Meldekontakt Emergency stop with monitoring contact	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet
MGB-A-COVER-L-P3-121738	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	X	L		Button illuminated	Button illuminated	Button illuminated
MGB-A-COVER-R-P3-167039	ab / from V 4.0.0	-	R				
MGB-A-COVER-L-P3-167040	ab / from V 4.0.0	-	L				

...-R-...



...-L-...



Belegung
Deckeltaster:

PIN assignment
top cover button:

