



## (ITALIANO)

**Questo simbolo indica un avvertimento importante per la sicurezza delle persone. La sua mancata osservanza può portare ad un rischio molto elevato per il personale esposto.**

## INTRODUZIONE

Per una corretta installazione ed utilizzo del modulo di sicurezza AUS X, è necessario consultare il manuale istruzioni.

**Utilizzare sempre il manuale con il livello di revisione più recente e non utilizzare versioni precedenti.**

L'unità di controllo AUS X è un dispositivo di sicurezza conforme alle norme EN 61496-1, IEC 61496-2 che, collegati ad una fotocellula della serie Ilion o Ulisse costituisce un ESPE (Dispositivo Elettrosensibile di Protezione) di tipo 2.

**Verificare attentamente l'analisi rischi della propria applicazione nonché la legislazione del paese in cui il dispositivo deve essere installato per verificare se l'applicazione è compatibile con il livello di sicurezza corrispondente al tipo 2.**

Le caratteristiche principali dell'unità AUS X sono le seguenti :

- Capacità di collegare sino a 4 fotocellule
- Restart manuale o automatico selezionabile
- 2 uscite NA con relé di sicurezza a contatti guidati
- 1 uscita PNP di segnalazione stato del sistema
- 1 ingresso di feedback per controllo relè esterni
- Autotest periodico (ogni 20sec) delle fotocellule di sicurezza collegate.

L'unità garantisce inoltre che:

- le linee di uscita siano aperte se la fotocellula viene intercettata;
- le linee di uscita siano abilitate solo con tempi di risposta corretti;
- in modo manuale il mantenimento del contatto di RESTART chiuso non venga interpretato come modo AUTO.

**L'unità di controllo AUS X è un dispositivo di sicurezza conforme alle norme EN 61496-1, IEC 61496-2 che, collegato ad una fotocellula della serie Ilion o Ulisse costituisce un ESPE (Dispositivo Elettrosensibile di Protezione) di tipo 2.**

**Consultare la REER prima dell'uso con altri dispositivi di sicurezza.**

**La mancata osservanza delle prescrizioni qui contenute può portare ad un rischio elevatissimo per il personale operante sulla macchina protetta.**

## MODI DI FUNZIONAMENTO

SELEZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO		
MORSETTO 5	MORSETTO 4	FUNZIONAMENTO
0 Vdc	+24 Vdc	Automatico
+24 Vdc	+24 Vdc attraverso un contatto N.A.	Manuale
0 Vdc	0 Vdc	Condizioni non ammesse
+24 Vdc	+24 Vdc	

Tabella 1

**L'uso nel modo manuale (start/restart interlock attivato) è obbligatorio nel caso in cui il dispositivo di sicurezza controlli un varco a protezione di una zona pericolosa e una persona, una volta attraversato il varco, possa sostare nell'area pericolosa senza essere rilevata (uso come 'trip device' secondo IEC 61496). La mancata osservanza di questa norma può portare ad un rischio molto grave per le persone esposte.**

**Controllare il corretto funzionamento dell'intero sistema di sicurezza (unità + fotocellula) dopo ogni re-installazione. In particolare, nel caso in cui il modo di funzionamento originale fosse quello Manuale, controllare che l'unità sia riconfigurata in questo modo.**

## INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

**Collocare il modulo di sicurezza AUS X in un ambiente con grado di protezione almeno IP54. Nel caso di installazione di più moduli AUS X nello stesso quadro, per evitare surriscaldamenti, mantenere tra loro una distanza minima di 2cm.**

**Il modulo AUS X deve essere alimentato con tensione di alimentazione 24Vdc ±20%. L'alimentazione esterna deve essere conforme alla EN 60204-1.**

**Durante l'installazione prestare particolare attenzione a non cortocircuitare i morsetti 7 e 8 del modulo.**

## Il comando di RESTART.

- Il comando RESTART deve essere inviato all'unità di controllo connettendo il morsetto 4 al +24Vdc.
- Il contatto utilizzato per il comando RESTART deve essere adatto a commutare una tensione di 24Vdc e una corrente di 20mA (garantendo un tempo di chiusura > 100ms). Questo dato risultato particolarmente importante quando si intende gestire automaticamente l'invio del comando di RESTART, per esempio utilizzando un PLC.
- Il TEMPO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA si ha sommando al tempo di ripristino dell'unità AUS X (100ms) il tempo di ripristino di eventuali contattori esterni K1/K2.
- Nel caso di azionamento manuale è possibile utilizzare un pulsante esterno normalmente aperto la cui temporanea chiusura genera il comando di RESTART.

**Il comando di Restart deve essere posizionato al di fuori della zona pericolosa, in un punto da cui la zona pericolosa e l'intera area di lavoro interessata risultino ben visibili.**

**Non deve essere possibile raggiungere il comando dall'interno dell'area pericolosa.**

## Caratteristiche del circuito di uscita.

Il modulo di sicurezza utilizza per il circuito di uscita due relè di sicurezza a contatti guidati.

Occorre proteggere ogni linea di uscita con un fusibile da 4A ritardato e verificare che le caratteristiche del carico siano conformi alle indicazioni riportate nella seguente tabella.

Minima tensione commutabile	18 Vdc
Minima corrente commutabile	20 mA
Massima tensione commutabile	250Vac
Massima corrente commutabile	2A

## Impiego di elementi ausiliari di contatto K1 e K2.

Per carichi con caratteristiche di tensione e corrente più elevate di quanto indicato nella precedente tabella, si consiglia l'utilizzo di contattori o relè ausiliari esterni adeguati al carico da controllare.

- I relè o contattori ausiliari K1 e K2 devono essere di sicurezza a contatti guidati.
- Con riferimento alla seguente tabella, prestare particolare attenzione alla configurazione dei contatti di controllo e a quella dei contatti di utilizzazione.

Relè K1		Relè K2	
Contatti di controllo	K1-1 normalmente chiuso	Contatti di utilizzazione	K2-1 normalmente chiuso
	K1-2 normalmente aperto		K2-2 normalmente aperto

- I contatti di controllo K1-1 e K2-1 devono essere in grado di commutare una corrente di 20mA e una tensione di 24Vdc.

- Per aumentare la vita elettrica dei relè interni A e B è consigliabile utilizzare adeguati dispositivi antidiisturbo che devono essere connessi ai capi delle bobine di K1 e K2.

**La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti nel manuale dei moduli AUS X - AUS XM costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento del modulo di sicurezza.**

REER s.p.a., pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni. Le condizioni di garanzia e la Dichiarazione di Conformità sono contenute integralmente nel manuale.

## (ENGLISH)

**This symbol stands by a very important warning concerning the safety of persons. Its non-observance can cause a very serious risk for the exposed personnel.**

## INTRODUCTION

To guarantee a correct installation and operation of the AUS X safety device, you MUST refer to the technical manual.

**Be sure to read the last revision of the manual and never use other versions.**

The REER AUS X control unit is a safety device complying with IEC 61496-1, IEC 61496-2 specifications. When connected to a Ilion or a ULISSE/LION UPC safety photocell, it forms a type 2 ESPE (Electro-sensitive Protective Equipment).

**Carefully consider the risks analysis of the application and the legislation of the barrier application Country to establish if the application is compatible with the safety category 2.**

The AUS X main features are the following:

- Possible connections: from 1 to 4 photocells
- Restart manual or automatic selectable
- 2 N.O. outputs with guided contact safety relays
- 1 system monitor PNP output
- 1 external contactors feedback input
- Connected safety photocells periodic autotest (every 20s) .

The control unit also guarantees that:

- the output lines are open if the photocell is intercepted;
- the output lines are enabled only with correct response times;
- in manual mode, maintenance of the RESTART contact closed is not interpreted as AUTO mode.

**The REER AUS X control unit is a safety device complying with IEC 61496-1, IEC 61496-2 specifications. When connected to a Ilion or a ULISSE/LION UPC safety photocell, it forms a type 2 ESPE (Electro-sensitive Protective Equipment).**

**Consult REER before using the interface with other light curtain models or safety devices.**

**Failure to comply with the prescriptions indicated in this handbook may result in very high risks for the operating personnel of the machine protected.**

## OPERATING MODES

OPERATING MODE SELECTION		
TERMINAL 5	TERMINAL 4	FUNCTIONING
0 Vdc	+24 Vdc	Automatic
+24 Vdc	+24 Vdc through a N.O. contact	Manual
0 Vdc	0 Vdc	Non-permissible conditions
+24 Vdc	+24 Vdc	

Table 1

**Use in manual mode (start/restart interlock activated) is mandatory in the case in which the safety device controls an access protecting a danger zone and once a person has passed through the opening, he/she may remain in the danger zone without being detected (use as trip device according to IEC 61496). Failure to comply with this rule may result in very serious risks for the persons exposed.**

**Check correct functioning of the entire safety system (interface + photocell) following each re-installation. In particular, if the original operating mode was Manual, check that the unit has been reconfigured in this mode.**

## INSTALLATION AND ELECTRICAL CONNECTIONS

**Install the AUS X safety module in an environment with a protection rating of at least IP54.**

**If more modules AUS X must be installed in the same board panel, in order to avoid overheating, maintain between them one minimal distance of 2cm.**

**The AUS X safety module must be supplied with a 24Vdc ±20%.**

**The external power supply must comply with the standard EN 60204-1.**

**During the installation of the AUS X interface be sure to avoid short circuits between the contacts 7 and 8 of the module.**

## The RESTART command.

- The RESTART command must be sent to the safety module connecting terminal 4 to the +24Vdc.
- The contact used for the RESTART command must be able to switch a voltage of 24Vdc and a current of 20mA (guaranteeing a closing time > 100ms). This data is particularly important in the case of automatic management of the RESTART command sending, for example using a PLC.
- The SYSTEM RESET TIME is obtained adding the reset time of any external contactors K1K2 to the reset time of the AUS X control unit (100ms).
- In the case of manual activation, a normally open external button can be used, temporary closing of which generates the RESTART command.

**The RESTART control must be installed outside the danger area in a position where the danger area and the entire work area concerned are clearly visible.**

**It must not be possible to reach the control from inside the danger area.**

## Characteristics of the output circuit.

For the output circuit, the safety module uses two guided contact safety relays.

Protect each output line with a 4A slow-blow fuse and check that load characteristics comply with the indications given in the table below.

Minimum switching voltage	18 Vdc
Minimum switching current	20 mA
Maximum switching voltage	250Vac
Maximum switching current	2A

## Use of K1 and K2 auxiliary contact elements.

For loads with higher voltage and current characteristics than those indicated in the table above, use of auxiliary external relays or contactors suitable for the load to be controlled is recommended.

- The K1 and K2 auxiliary contactors or relays must be of the guided contact safety type.
- Referring to the table below, pay particular attention to the configuration of the control contacts and of the contacts of use.

Relay K1		Relay K2	
Control contacts	K1-1 normally closed	Use contacts	K2-1 normally open
	K1-2 normally open		K2-2 normally open



## (DEUTSCH)

Diese Symbol steht für eine sehr wichtige Warnung, betreffend die Sicherheit von Personen. Nichtbeachtung kann eine sehr große Gefahr für die Bediener darstellen.

Zur richtigen Installation und Anwendung der Modul REER AUS X die Instruktionsanleitung zu Rate ziehen.

Immer die neueste Version des Handbuchs benutzen und nicht frühere Ausgaben benutzen.

Die Kontrolleinheiten AUS X ist eine Sicherheitseinrichtung entsprechend der Norm EN 61496-1, IEC 61496-2, die bei Anschluss an eine Photozelle der Serien Ilion oder Ulisse ein ESPE (Elektrosensible Schutzeinrichtung) vom Typ 2 darstellen.

Die Risikoanalyse der eigenen Anwendung sowie die Gesetzgebung des Landes, in dem die Vorrang installiert wird, genau prüfen, um festzustellen, ob die Anwendung kompatibel mit der Sicherheitskategorie Typ 2 ist

Die Einheit AUS X hat folgende Hauptegenschaften:

- Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Photozellen
- wahlweise manueller oder automatischer Neustart
- 2 Schließerausgänge mit Sicherheitsrelais mit geführten Kontakt
- 1 PNP Ausgang zur Anzeige des Systemzustands
- 1 Rückmeldeeingang zur Kontrolle externer Relais
- periodischer Selbsttest (alle 20 Sek.) der angeschlossenen Sicherheits-Photozellen.

Außerdem garantiert die Einheit, dass:

- die Ausgangsleitungen offen sind, wenn die Photozelle unterbrochen ist
- die Ausgangsleitungen nur mit richtigen Reaktionszeiten aktiviert sind
- das Geschlossenhalten des RESTART Kontakts in der manuellen Betriebsart nicht als AUTO Modus verstanden wird. Angeschlossen an eine nach IEC 61496 - 1/2 zertifizierte Sicherheitslichtschranke vom Typ 4, ausgestattet mit zwei selbstüberwachten PNP Statischen-Ausgängen, stellt das AUS X Modul ein ESPE (Elektrosensible Schutzeinrichtung) vom Typ 4 dar.

Wenn bei Beibehalten aller anderen Eigenschaften eine Lichtschranke vom Typ 2 angeschlossen wird, ist das ganze ESPE vom Typ 2. Vor Einsatz mit anderen Lichtschrankenmodellen oder Sicherheitseinrichtungen ist REER zu Rate zu ziehen. Nichtbeachten der hier enthaltenen Vorschriften kann die an der geschützten Maschine arbeitenden Personen hohen Risiken aussetzen.

## BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSWEISEN

## WAHL DER BETRIEBSART

KLEMME 5	KLEMME 4	BETRIEBSART
0 V=	+24 V=	Automatisch
+24 V=	+24 V= über einen Schließerkontakt	Manuell
0 V=	0 V=	nicht zulässige Bedingungen
+24 V=	+24 V=	

Tabelle 2

Manueller Betrieb (aktivierte Start/Neustart-Verriegelung) ist obligatorisch, wenn die Sicherheitseinrichtung einen geschützten Durchgang zu einer Gefahrenzone überwacht und jemand nach Durchqueren der Schranke im geschützten Bereich nicht mehr entdeckt wird (Verwendung als Auslöseeinrichtung Trip Device nach IEC 61496). Nichtbeachten dieser Regel kann die betreffenden Personen schweren Gefahren aussetzen.

Nach jeder Neustellung ist das richtige Funktionieren des gesamten Sicherheitssystems (Modul + Lichtschranke) zu kontrollieren. Insbesondere wenn die ursprüngliche Betriebsart Manuell war, ist sicherzustellen, dass die Einheit so neu konfiguriert wurde.

## INSTALLATION UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Das Sicherheitsmodul AUS X ist in einer Umgebung mit mindestens Schutzstufe IP54 zu plazieren. Wenn mehr Module AUS X in die gleiche Brettverkleidung angebracht werden muß, um Überhitzung zu vermeiden, behalten Sie zwischen ihnen einen minimalen Abstand von 2cm bei. Das Sicherheitsmodul AUS X muss mit 24V= >20% Die externe Stromversorgung muss der EN 60204-1 entsprechen. Während der Installation besonders darauf achten, dass die Klemmen 7 und 8 des Moduls AUS X nicht kurzgeschlossen werden.

## Der RESTART Befehl

- Der RESTART Befehl muss dem Sicherheitsmodul durch Anlegen von +24V= an die Klemme 4 gegeben werden.
- Der für den RESTART Befehl benutzte Kontakt muss 24V= bei 20mA schalten können (und eine Schließzeit von > 100msek garantieren). Diese Parameter sind von besonderer Bedeutung, wenn das Senden des RESTART Befehls automatisch z.B. von einer SPS gemanagt werden soll.
- Die WIEDERAUFSSETZZEIT DES SYSTEMS ergibt sich als Summe der Wiederaufsetzzeiten des AUS X Moduls (100msek) und der möglicherweise benutzten externen Schaltglieder K1/K2.
- Zur manuellen Betätigung kann eine externe Schließertaste den RESTART Befehl erzeugt.

Der RESTART Befehl muss von außerhalb des geschützten Bereichs kommen, wo aus der geschützte Bereich und die ganze betreffende Arbeitszone gut übersehbar ist. Die Taste für den RESTART Befehl darf nicht vom Inneren des geschützten Bereichs erreichbar sein.

## Eigenschaften des Ausgangskreises

Als Ausgangskreis verwendet das Sicherheitsmodul zwei Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakt.

Jeder Ausgangskontakt mit einer tragen 4A Sicherung geschützt werden und geprüft werden, ob die Lasten den Werten in folgender Tabelle entsprechen.

Min. umschaltbare Spannung	18 V=
Min. umschaltbarer Strom	20 mA
Max. umschaltbare Spannung	250 V-
Max. umschaltbarer Strom	2A

## Einsatz von Hilfskontaktelementen K1 und K2.

Für Lasten mit höheren Spannungen und Strömen als in obiger Tabelle angegeben, sollten externe Hilfsschütze oder -relais entsprechend der zu schaltenden Lasten eingesetzt werden.

- Die Hilfsschütze oder -relais K1 und K2 müssen Sicherheitselemente mit zwangsgeführten Kontakt sein.
- Unter Bezug auf folgende Tabelle ist besonders auf die Konfiguration der Kontrollkontakte und die Verbraucherkontakte zu achten.

Relais K1	Relais K2
Kontrollkontakte	K1-1 Öffner
Verbraucherkontakte	K2-1 Schließer

- Die Kontrollkontakte K1-1 und K2-1 müssen einen Strom von 20 mA und eine Spannung von 24V= schalten können.
- Um die Lebensdauer der internen Relais A und B zu verlängern, sollten geeignete Entstörereinrichtungen benutzt werden, die an den Spulenenden von K1 und K2 angeschlossen werden.

Die genaue und vollständige Beachtung aller im Handbuch für der Modul REER AUS X - AUS X aufgeführten Hinweise, Warnungen und Empfehlungen ist eine wesentliche Voraussetzung für die korrekte Funktion der Lichtschranke. Weder die Firma REER S.p.A. noch deren autorisierte Vertreter sind verantwortlich für die Folgen, die von der Nichtbeachtung dieser Anleitungen herrühren. Die Garantiebedingungen und die Konformitätserklärung finden sich in Gänze auf der Handbuch.

## (ESPAÑOL)

Este símbolo indica un aviso importante para la seguridad de las personas. Su incumplimiento puede causar serios riesgos para el personal expuesto.

## INTRODUCCIÓN

Para instalar y utilizar correctamente el módulo REER AUS X, se debe consultar el manual de instrucciones.

Utilizar siempre el manual con el nivel de revisión más reciente y no utilizar versiones más antiguas.

La unidad de control AUS X es un dispositivo de seguridad de conformidad con la norma EN 61496-1, IEC 61496-2 que, cuando está conectado a una fotocelda de la serie Ilion o Ulisse, constituye un ESPE (Dispositivo Electrosensible de Protección) de tipo 2.

Verificar atentamente el análisis de los riesgos de la propia aplicación así como también la legislación del país donde el dispositivo deberá ser instalado para verificar si la aplicación es compatible con el nivel de seguridad correspondiente al tipo 2.

Las principales características de la unidad AUS X son las siguientes:

- Capacidad para conectar hasta 4 fotoceldas
- Possibilidad de selección del restablecimiento manual o automático
- 2 salidas NA con Relays de seguridad de contactos guiados
- 1 salida PNP de indicación de estado del sistema
- 1 entrada de feedback para el control de los relés externos
- Autoprueba periódica (cada 20 seg.) de las fotoceldas de seguridad conectadas.

La unidad también garantiza:

- que las líneas de salida estén abiertas si se intercepta la fotocelda;
- que las líneas de salida estén activadas sólo con tiempos de respuesta exactos;
- que en el modo manual, el mantenimiento del contacto de RESTART cerrado no se interprete como modo AUTO.

La unidad de control AUS X es un dispositivo de seguridad de conformidad con la norma EN 61496-1, IEC 61496-2 que, cuando están conectadas a una fotocelda de la serie Ilion o Ulisse, constituye un ESPE (Dispositivo Electrosensible de Protección) de tipo 2.

Consultar a la empresa REER antes de usarlo con otros dispositivos de seguridad.

La falta de respeto de las indicaciones contenidas puede provocar un enorme peligro para el personal que trabaja en la máquina protegida.

## MODOS DE FUNCIONAMIENTO

## SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

BORNE 5	BORNE 4	FUNCIONAMIENTO
0 Vdc	+24 Vdc	Automático
+24 Vdc	+24 Vdc mediante un contacto N.A.	Manual
0 Vdc	0 Vdc	Condiciones
+24 Vdc	+24 Vdc	no permitidas

Tabla 1

El uso en modo manual (start/rearm interlock activado) es obligatorio cuando el dispositivo de seguridad controla un paso de protección de una zona peligrosa y cuando una persona que haya atravesado el paso pueda permanecer en el área peligrosa sin ser detectada (uso como 'trip device', de acuerdo con la norma IEC 61496). La falta de respeto de esta norma puede representar un peligro muy grave para las personas expuestas.

Controlar el correcto funcionamiento de todo el sistema de seguridad (módulo + barrera) después de cada reinstalación. En especial, cuando el modo de funcionamiento original sea el Manual, controlar que la unidad se reconfigure en este modo.

## INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Colocar el módulo de seguridad AUS X en un ambiente con un grado de protección al menos IP54.
- Si se deben instalar más módulos AUS X en el mismo panel del tablero, para evitar recalentamientos, mantenga entre ellos una distancia mínima de 2cm.
- El módulo AUS X se debe alimentar con tensión de 24 VDC ± 20%.
- La alimentación externa debe ser conforme a la norma EN 60204-1.
- Durante la instalación, prestar una especial atención a no cortocircuitar los bornes 7 y 8 del módulo.

## El mando RESTART

- El mando RESTART debe ser enviado al módulo de seguridad conectando el borne 4 al +24Vdc.
- El contacto utilizado para el mando RESTART debe ser adaptado para conectar una tensión de 24Vdc y una corriente de 20mA (garantizando un tiempo de cierre > 100ms). Este dato resulta particularmente importante cuando se desea gestionar automáticamente el envío del mando RESTART, por ejemplo utilizando un PLC.
- El TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA se obtiene sumando al tiempo de restablecimiento del módulo AD SRM (100ms) el tiempo de restablecimiento de eventuales contactores externos K1/K2.
- En el caso de accionamiento manual es posible utilizar un botón externo normalmente abierto, cuyo cierre temporal genera el mando de RESTART.

El mando de Restart se debe ubicar fuera de la zona peligrosa, en un punto desde el cual la zona peligrosa y el área completa de trabajo involucrada resulten bien visibles.

No debe ser posible alcanzar el mando desde el interior del área peligrosa.



## Esempio di connessione in modo di FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

## Example of connection in AUTOMATIC MODE

## Exemple de connexion en mode de fonctionnement AUTOMATIQUE

## Beispiele für Anschlüsse in AUTOMATISCHER BETRIEBSART

## Ejemplo de conexión en modo de FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO



Per installare e utilizzare correttamente e sicuramente l'unità di controllo, è NECESSARIO consultare il foglio di installazione ed il manuale.

To guarantee a correct and safe installation and operation of the control unit, it is MANDATORY to consult the installation sheet and the user manual.

Pour installer et utiliser correctement et en sécurité l'unité de contrôle, il est NECESSAIRE de consulter la feuille technique et le manuel d'instruction.

Für die korrekte und sichere Installation und Verwendung des Steuergeräts, die Instruktionsanleitung und das technische Blatt MÜSSEN gelesen werden.

Para instalar y utilizar correctamente y con seguridad la unidad de control, SE DEBE consultar la hoja técnica y el manual de instrucciones.

[www.reersafety.com/it/en/products/safety-interfaces](http://www.reersafety.com/it/en/products/safety-interfaces)



AU SX